

i Informationen zur Nutzung:

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, beachten Sie folgende wichtige Hinweise. Bitte bewahren Sie dieses Beiblatt zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch dieses Beiblatt mit.

- Das Kühlfach ist geeignet für eine vorübergehende Kühlung von Lebensmitteln. Trennen das Gerät vom Stromnetz, sobald Sie ihre Lebensmittel entnommen haben.
- Lagern Sie ihre Lebensmittel in der Kühlbox nicht dicht an dicht, sondern lassen Sie einen Abstand. So kann die kalte Luft vom Gebläse Ihre Lebensmittel effizient kühlen.
- Bei dem 230 V~ Anschluss gibt es die Einstellungen NORMAL und ECO. In der Einstellung NORMAL bleiben Ihre Lebensmittel länger haltbar.
- Zu hohe Temperaturen im Kühlfach lassen Ihre Lebensmittel schneller verderben.
- In der Einstellung ECO ist die Temperatur geringfügig höher als in der Einstellung NORMAL.
- Die Funktionen ECO oder NORMAL wählen Sie durch Umschalten.
- Stellen Sie die Kühlbox nicht neben Wärmequellen oder in der Sonne auf. Um die Kühlbox herum soll ein Freiraum von 10 cm bleiben.
- Dieses Kühlgerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät bestimmt.
- Reparaturen führt der Kundendienst SLI durch: www.sli24.de
- Ersatzteile bestellen Sie über den Kundendienst SLI: www.sli24.de
- Ersatzteile werden über einen Zeitraum von 10 Jahren zur Verfügung gestellt.
- Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.
- Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 32 °C bestimmt.

EPREL-Datenbank

- In der EPREL Datenbank im Internet finden Sie das Produktdatenblatt und das Energieetikett zu diesem Produkt.
- Die Modellnummer dieses Produktes finden Sie auf dem Typenschild.

Stand 31. März 2021